

# Vanlige spørsmål om kodebrikken

## Hva trenger jeg for å komme i gang?

- Du trenger godkjenning fra Corporate Netbank-administratoren..

## Hvordan aktiverer jeg kodebrikken?

- Finn frem aktiveringskoden du har fått på SMS eller i brev fra Nordea.
- Trykk på OK for å slå på kodebrikken.
- Velg språk og trykk på OK.
- Når kameraet på kodebrikken startes, trykker du på C og skriver inn aktiveringskoden på 10 sifre. Trykk på OK.
- Velg PIN-koden (4–8 sifre) du skal bruke til å logge deg inn og signere med kodebrikken. Velg en PIN-kode som er lett å huske, men vanskelig å gjette for andre. Ikke skriv ned PIN-koden noe sted.
- Skriv inn PIN-koden og gjenta den. Trykk på OK for å bekrefte PIN-koden.
- Nå er kodebrikken klar til bruk.
- Du trenger kun aktivere brikken første gang du bruker den.

## Hvor finner jeg påloggings-ID-en min?

-Ta kontakt med Corporate Netbank-administratoren for å få informasjon om påloggings-ID-en.

## Hvordan logger jeg meg inn med kodebrikken?

Følg disse stegene for å logge deg inn:

- Gå til innloggingssiden i nettbanken og velg Nordea ID.
- Skriv inn påloggings-ID ditt og trykk på OK. En QR-kode vises i nettbanken.
- Trykk på SCAN på kodebrikken, og pek kameraet på kodebrikken mot QR-koden for å skanne den.
- Sjekk at teksten på kodebrikken beskriver det du prøver å gjøre. Trykk på OK.
- Skriv inn PIN-koden og trykk på OK.
- Kodebrikken genererer en svarkode på 9 sifre. Legg den inn i feltet for svarkode i nettbanken.

## Slik signerer du med kodebrikken

- Trykk på SCAN på kodebrikken, og pek kameraet på kodebrikken mot QR-koden på signatursiden for å skanne den.
- Sjekk at teksten på kodebrikken beskriver det du ønsker å signere. Trykk på OK.
- Skriv inn PIN-koden og trykk på OK.
- Kodebrikken genererer en svarkode på 9 sifre. Legg den inn i feltet for svarkode i nettbanken.



# Teknisk informasjon om kodebrikken



## Skjerm

## MENU

- Logg inn
- Signer
- Kjøp
- Velg språk
- Administrer PIN-kode
- Informasjon om kodebrikken

**SCAN** – aktiverer kameraet når du vil skanne en QR-kode for å logge deg inn eller signere.

**OK** – slår på kodebrikken og bekrefter det du ser på skjermen.

**C** – brukes til å slette feil inntastinger, gå tilbake eller avbryte

**Kamera** – brukes til å skanne en QR-kode.

**Batterideksel** – kodebrikken bruker to AAA-batterier